



JOLINE® PRIMER

SƠN LÓT VẠCH ĐƯỜNG

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



TĂNG ĐỘ
BÁM DÍNH TỐT



CHỐNG KIỀM HÓA



KÉO DÀI TUỔI THỌ



DỄ THI CÔNG

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG

JOLINE® PRIMER là loại sơn lót dùng lót cho sơn kẻ vạch đường nhiệt dẻo JOLINE®.

Lớp sơn lót JOLINE® PRIMER sẽ kéo dài tuổi thọ và tăng độ bám dính cho lớp sơn JOLINE® hoàn thiện.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

MỨC ĐỘ CHÙI RỬA



BỀ MẶT MÀNG SƠN



ĐÓNG GÓI



Tôn trữ nơi
mát mẻ khô ráo.
Tránh nguồn
nhiệt và lửa.

ĐỘ PHỦ

Trên bề mặt tiêu chuẩn



1 LỚP LÓT

Thi công với 1 lớp sơn JOLINE® PRIMER

Độ phủ lý thuyết 10 - 12m²/lit/lớp

CHI TIẾT KỸ THUẬT



- Hàm lượng rắn: min. 16%
- Tỷ trọng: 0.88 ± 0.05 g/ml
- Chất pha loãng/ làm sạch : JOTHINNER® - 200



- Thời gian khô (23°C): Khô mực: Sau 3 - 5 phút.
Khô cứng: Sau 10 phút.

- Thời gian phủ kế tiếp (23°C):
Tối thiểu sau 10 phút

CÁCH ỨNG DỤNG



CHUẨN BỊ BỀ MẶT



YÊU CẦU BỀ MẶT

Bề mặt cần sơn kè vạch phải khô ráo, sạch các vết bụi bẩn



BỀ MẶT BÊ TÔNG

Lót một lớp JOLINE® PRIMER để tăng cường độ bám dính của vạch kè, nhất là đối với các mặt đường bê tông xi măng hoặc mặt đường cát. Đối với các bề mặt bê tông mới loại khác (bê tông nhựa, mặt đường láng nhẵn) cũng có thể sử dụng lớp lót này để đảm bảo độ bám dính.



NHIỆT ĐỘ

Chỉ thi công khi nhiệt độ mặt đường trên 10°C và lớn hơn nhiệt độ điểm sương 3°C.

QUY TRÌNH THI CÔNG



Khuấy kỹ sơn
tới tận đáy thùng.



Chỉ pha loãng khi được yêu cầu
(Tỷ lệ tối đa 3% theo
khối lượng của sơn).

DỤNG CỤ



Cọ



Rulo

HỆ THỐNG SẢN PHẨM ĐỀ NGHỊ

LỚP SƠN LÓT



JOLINE® PRIMER

LỚP HOÀN THIỆN



JOLINE®

PHƯƠNG PHÁP CHỌN MÀU



1800 9048
GOI VỀ JOTON
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

TRONG SUỐT



VOC THẤP

Các sản phẩm JOTON không chứa chất gây ung thư, độc biến, các chất độc trong các sản phẩm Sơn và lớp phủ. Bất kỳ chất gây ô nhiễm nào đều nhỏ hơn 0,01% trọng lượng.

LƯU Ý



Khuấy đều trước khi sử dụng.



Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường.

Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN

- Đeo găng tay khi thi công.
- Đảm bảo thông thoáng khi thi công và chờ khô.
- Tránh hít phải bụi sơn.
- Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn vào mắt cần rửa với nhiều nước sạch và đến cơ sở y tế ngay.
- Dùng nước và xà phòng để rửa nếu bị sơn dính vào da.
- Cần thận khi vận chuyển sơn. Nếu sơn đổ ra ngoài thì thu gom bằng cách rải đất hoặc cát.
- Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

