



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



KHÔNG XẢ NHÁM



TĂNG ĐỘ BÁM DÍNH



CHE LẤP CÁC VẾT NÚT



SIÊU MIN

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG

- Bột trét tường cao cấp dùng cho ngoại & nội thất JOTON® MAX được đặc chế để sử dụng làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn. Nó giúp các lớp sơn hoàn thiện đẹp và bền, thích hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt hồ vữa, bêtông, xi măng. Bền với thời tiết, độ bám dính cao, dễ thi công, bề mặt nhẵn mịn, che lấp khe nứt nhỏ. Không xả nhám.
 - Bột trét tường được sản xuất theo Tiêu chuẩn TCVN 7239:2014.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

THỜI GIAN ĐÔNG KẾT



- BẮT ĐẦU
Tối thiểu 110 phút
 - KẾT THÚC
Tối đa 450 phút

KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM

	THẤP	TRUNG BÌNH	CAO	TỐT NHẤT
MỨC ĐỘ CHỐNG THẤM	↓↓↓	↓↓↓	✓	↓↓↓

ĐÓNG GÓI




Không xếp chồng lên nhau
quá 10 bao.

Tồn trữ nơi khô mát


ĐỘ BÁM BỀ MẶT

Trên bề mặt đã được chuẩn bị và kiểm tra



ĐÔ BÁM DÍNH NỀN

- Ở điều kiện chuẩn.
Tối thiểu 0.45/MPa



ĐỘ CỨNG BỀ MẶT

- Sau khi ngâm nước 72h
và sốc nhiệt.
Tối thiểu 0.30/MPa

** Mức độ bám thực tế có thể thay đổi tùy vào môi trường và điều kiện của bề mặt.

*** Thi công trên tường đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.*



CÁCH ỨNG DỤNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT



KIỂM TRA BỀ MẶT

Kiểm tra bề mặt kỹ trước khi thi công để đảm bảo bề mặt sau khi thi công được nhẵn mịn. Độ ẩm bề mặt cần đạt 25%-30%.



TRÁT VỮA

Bề mặt cần được phục hồi trước khi thi công.



LÀM SẠCH

Bề mặt cần được đảm bảo không dính bất kì các loại sơn, dầu mỡ hay bụi bẩn nào. Các loại nấm, tảo hoặc rêu nên được làm sạch bằng bàn chà và nước.



LẤP ĐẦY CÁC KHE NỨT

Nên tiến hành lắp đầy các khe nứt.



LẤP ĐẦY CÁC LỖ HỒNG

Tiến hành lắp đầy các lỗ hổng trên bề mặt tường để đảm bảo quá trình thi công được hoàn hảo.

QUY TRÌNH THI CÔNG

BƯỚC 1



Tỷ lệ pha trộn
Nước/bột là 1/3
hoặc 1/3.5

BƯỚC 2



Đổ từ tú bột vào
nước để tránh vón
cục.

BƯỚC 3



Khuấy trộn đều từ
5-10 phút để. Đợi
7-10 phút rồi tiếp tục.

BƯỚC 4



Tiến hành thi công
trên bề mặt đã được
chuẩn bị sẵn.

HỆ THỐNG SẢN PHẨM ĐỀ NGHỊ

LỚP MASTIC



2 LỚP
JOTON® MAX

LỚP SƠN LÓT



1+2 LỚP
SƠN LÓT NGOẠI THẤT
JOTON®

LỚP HOÀN THIỆN



2 LỚP
SƠN PHỦ NGOẠI THẤT
JOTON®

PHƯƠNG PHÁP CHỌN BỘT TRÉT



CHỌN SẢN PHẨM TỪ TRANG WEB JOTON
WWW.JOTON.COM.VN



GỌI VỀ JOTON
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN



LIÊN HỆ CỬA HÀNG
JOTON GẦN NHẤT

THÔNG TIN BỔ SUNG

LƯU Ý



Khuấy đều hỗn hợp trước khi sử dụng.



Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường.

Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp lớp khô nhanh hơn.

Không thi công trong điều kiện độ ẩm không đạt yêu cầu

SỨC KHỎE & AN TOÀN

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đeo khẩu trang và kính bảo hộ thích hợp khi chà nhám.
- Tránh hít phải bụi bột.
- Trường hợp dính vào mắt cần rửa với nhiều nước sạch và đến cơ sở y tế ngay.
- Không được đổ bột ra cống rãnh hoặc nguồn nước.